

Rund-Holz

knapp 18 mm Durchmesser
(erhältlich im Baumarkt)



Kunststoff-Stopfen

konischer Stopfen, mit der Seite des größeren
Durchmessers (diese Seite ist offen !) zum Fitting
(Öffnung 22 mm!) hin!
(erhältlich bei Bier-Kwik ®)



(Kupfer) Fitting für Rohre

Reduzierstück 18/22 mm
(erhältlich im Baumarkt, Sanitär-Abteilung)



Vorgehensweise:

1. Stecken Sie den Kunststoffstopfen in die 22 mm-Öffnung des Fittings - wie oben aus dem Bild ersichtlich – mit der offenen Seite in Richtung „18 mm-Öffnung“ und drücken Sie den Stopfen mit dem Finger (ohne große Kraft) in das Fitting ein
2. Schlagen Sie mit einem Hammer unter Zuhilfenahme des Rundholzes den Stopfen so weit in das Fitting hinein, dass der Stopfen bündig am unteren Rand des Fittings (Ende des 18 mm Stückes) abschließt
3. Setzen Sie jetzt das Fitting mit dem eingeschlagenen Stopfen auf die Zapflochbuchse des Fasses und treiben Sie den Stopfen in das Spundloch
4. Der Stopfen sitzt richtig, wenn der obere Teil des Stopfens bündig mit dem oberen Rand der Zapflochbuchse abschließt